



BOUCLE D'INDUCTION MAGNETIQUE LH 102V2



Le LoopHEAR™ est une boucle d'induction mobile utilisable dans tous les lieux publics et professionnels.

Il s'adresse à l'ensemble des personnes malentendantes appareillées ou non. Pour les personnes appareillées, il génère un champ électromagnétique qui est capté par la prothèse auditive en position T.

Pour les personnes non appareillées, il permet de bénéficier d'une conversation amplifiée grâce à son écouteur additionnel.

Lorsque l'accueil est sonorisé, il doit être équipé d'un système de transmission du signal par induction magnétique, signalé par un pictogramme. »

Caractéristiques du produit

TECHNIQUE :

- Batterie NiMH incluse
- Durée de la batterie :
- *8 heures en utilisation*
- *2 jours si le LoopHEAR™ est en veille*
- *4 mois si le LoopHEAR™ est éteint*

Adaptateur secteur

Poids : 710 g

L x H x P = 25 x 22 x 7

-Livré dans une boîte de transport



- Le LoopHEAR™ peut être utilisé de façon mobile ou fixe
- Microphone intégré ou déporté
- Interrupteur On / Off
- Indicateur de niveau de charge batterie
- Indicateur d'émission champs magnétique
- Volume de l'écouteur additionnel réglable

ACCESSOIRES INCLUS :

- Micro sur pied (prise jack 3.5mm)
- Ecouteur additionnel pour les non-porteurs de prothèses auditives ou pour les utilisateurs de prothèses auditives qui ne possèdent pas de position T.
- Batterie rechargeable NiMH
- Adaptateur secteur 9VDC

