



# RAMPE D'ACCES SHOP RAMP

Accessibilité - Aides techniques

Des solutions simples et économiques pour l'accueil des Personnes à Mobilité Réduite



## Présentation

Lorsqu'une installation permanente et en toute autonomie n'est pas possible, les rampes de la gamme Shop Ramp facilitent le franchissement d'une marche ou d'un trottoir pour accéder à un Établissement Recevant du Public. Sans entretien et facilement manipulables, elles se logent aisément dans un placard dans l'attente d'être utilisées. À noter, lors de sa mise en place, les dix premiers centimètres de la rampe se posent sur la marche.



Garder votre rampe à proximité grâce au support mural de rampe PMR



Pour offrir un service complet, associez votre rampe au carillon d'appel exclusif JOLYSignal

### Caractéristiques techniques :

- Fibre de verre renforcée
- Chasse-roues, poignée de portage et surface antidérapante
- Couleurs contrastées
- Capacité : 300 kg
- Aucun entretien

Référence	Modèle	Longueur	Largeur		Poids	Hauteur maxi sans dérogation*	Hauteur maxi avec dérogation**
			intérieure	hors-tout			
415 408	Standard	900 mm	740 mm	780 mm	6 kg	8 cm	12 cm
415 420	L	1200 mm	800 mm	920/840	9 kg	11 cm	16,5 cm
415 430	XL	1370 mm	800 mm	920/840	11 kg	12,5 cm	19 cm
415 440	XXL	1830 mm	800 mm	920/840	15 kg	17 cm	26 cm



\*Les rampes amovibles ne sont plus soumises à dérogation sous condition de pente jusqu'à 10% pour une longueur ≤ 2 mètres ou 12% pour une longueur ≤ à 0.50 mètre.  
\*\*Nous recommandons une pente maximum de 15% en dérogation.

